




Guía rápida para la elaboración de **curvas y derivaciones** con bandejas de tipo rejilla



Quick guide for making **elbows and branching items** with mesh cable tray
*Guide rapide pour la création de **coudes et dérivations** pour le chemin de câble en fil*



www.aiscan.com

Curvas 90°

90° Elbow / Courbes 90°



Tu tiempo nos importa

Your time matters to us / Votre temps nous est important

¿Sabías que puedes ahorrar mucho tiempo utilizando nuestras curvas prefabricadas? *Did you know that using our prefabricated elbows you can save a lot of installation time? Saviez-vous que vous pouvez gagner du temps en utilisant nos courbes préfabriquées ?*

Además, consigue un acabado impecable en tu instalación, evitando cortes de la bandeja, y logrando un aspecto estético inmejorable. Siempre manteniendo intactas las propiedades mecánicas, y de continuidad eléctrica de la propia bandeja portacables. *In addition, it achieves an impressive appearance in your installation, avoiding cuts of the mesh tray. Always keeping the mechanical properties and electrical continuity. En plus, obtenez une finition impeccable dans votre installation, tout en évitant de couper votre chemin de câble, en obtenant un aspect esthétique imbattable. En gardant toujours intactes les propriétés mécaniques et de continuité électrique du chemin de câbles.*

CR9

Curva rejilla 90° (ala 60), con unifast® premontado

90° elbow (60 mm high),
unifast® assembly system pre-assembled

Courbe en chemin de câble en fil 90° (aile 60),
avec unifast® prémonté


Más info: www.aiscan.com, Catálogo General CGA4

More info at: www.aiscan.com, General Catalogue CGA4

Plus d'info sur: www.aiscan.com, Catalogue Général CGA4



100-150 mm



1

Cortar las varillas longitudinales y/o transversales indicadas en la imagen, con la ayuda de tenazas de corte. Aplicar el corte limpio, justo sobre el punto de unión, y con un ángulo de 45°. *Cut the longitudinal and / or transverse wire indicated in the image, with the help of cutting pliers. Apply the clean cut, just over the joint point at a 45° angle. Coupez les tiges longitudinales et/ou transversales indiquées sur l'image, à l'aide d'une pince coupante. Appliquez une coupe propre, juste sur la tige transversale, et à un angle de 45°.*

2


Dar forma al tramo resultante de la acción anterior, siguiendo las indicaciones mostradas en la imagen correspondiente. Colocar el número de conjuntos de unión (ref. CUB) necesarios, según la disposición mostrada. *Shaping the straight section resulting from the action above, following the indications shown in the corresponding image. Place the number of connecting or fasteners (ref. CUB). Façonnez la section droite résultante de l'action précédente, en suivant la forme indiquée dans l'image. Placer le nombre nécessaire d'éclisse d'assemblage (réf. CUB), selon la disposition illustrée.*

Curvas 90°


90° Elbow / Courbes 90°



200-300 mm



300-600 mm



1


Cortar las varillas longitudinales y/o transversales indicadas en la imagen, con la ayuda de tenazas de corte. Aplicar el corte limpio, justo sobre el punto de unión, y con un ángulo de 45°. Cut the longitudinal and / or transverse wire indicated in the image, with the help of cutting pliers. Apply the clean cut, just over the joint point at a 45° angle. Coupez les tiges longitudinales et/ou transversales indiquées sur l'image, à l'aide d'une pince coupante. Appliquez une coupe propre, juste sur la tige transversale, et à un angle de 45°.

2

Dar forma al tramo resultante de la acción anterior, siguiendo las indicaciones mostradas en la imagen correspondiente. Colocar el número de conjuntos de unión (ref. CUB) necesarios, según la disposición mostrada. Shaping the straight section resulting from the action above, following the indications shown in the corresponding image. Place the number of connecting or fasteners (ref. CUB). Façonnez la section droite résultante de l'action précédente, en suivant la forme indiquée dans l'image. Placer le nombre nécessaire d'éclisse d'assemblage (réf. CUB), selon la disposition illustrée.

Unión en T

T junction / Union en T



1


Cortar las varillas longitudinales y/o transversales indicadas en la imagen, con la ayuda de tenazas de corte. Aplicar el corte limpio, justo sobre el punto de unión, y con un ángulo de 45°. Cut the longitudinal and / or transverse wire indicated in the image, with the help of cutting pliers. Apply the clean cut, just over the joint point at a 45° angle. Coupez les tiges longitudinales et/ou transversales indiquées sur l'image, à l'aide d'une pince coupante. Appliquez une coupe propre, juste sur la tige transversale, et à un angle de 45°.

2

Dar forma al tramo resultante de la acción anterior, siguiendo las indicaciones mostradas en la imagen correspondiente. Colocar el número de conjuntos de unión (ref. CUB) necesarios, según la disposición mostrada. Shaping the straight section resulting from the action above, following the indications shown in the corresponding image. Place the number of connecting or fasteners (ref. CUB). Façonnez la section droite résultante de l'action précédente, en suivant la forme indiquée dans l'image. Placer le nombre nécessaire d'éclisse d'assemblage (réf. CUB), selon la disposition illustrée.

Unión en cruz

Cross junction / Union en croix



1


Cortar las varillas longitudinales y/o transversales indicadas en la imagen, con la ayuda de tenazas de corte. Aplicar el corte limpio, justo sobre el punto de unión, y con un ángulo de 45°. Cut the longitudinal and / or transverse wire indicated in the image, with the help of cutting pliers. Apply the clean cut, just over the joint point at a 45° angle. Coupez les tiges longitudinales et/ou transversales indiquées sur l'image, à l'aide d'une pince coupante. Appliquez une coupe propre, juste sur la tige transversale, et à un angle de 45°.

2

Dar forma al tramo resultante de la acción anterior, siguiendo las indicaciones mostradas en la imagen correspondiente. Colocar el número de conjuntos de unión (ref. CUB) necesarios, según la disposición mostrada. Shaping the straight section resulting from the action above, following the indications shown in the corresponding image. Place the number of connecting or fasteners (ref. CUB). Façonnez la section droite résultante de l'action précédente, en suivant la forme indiquée dans l'image. Placer le nombre nécessaire d'éclisse d'assemblage (réf. CUB), selon la disposition illustrée.

Reducción

Reducer / Réduction



1


Cortar las varillas longitudinales y/o transversales indicadas en la imagen, con la ayuda de tenazas de corte. Aplicar el corte limpio, justo sobre el punto de unión, y con un ángulo de 45°. Cut the longitudinal and / or transverse wire indicated in the image, with the help of cutting pliers. Apply the clean cut, just over the joint point at a 45° angle. Coupez les tiges longitudinales et/ou transversales indiquées sur l'image, à l'aide d'une pince coupante. Appliquez une coupe propre, juste sur la tige transversale, et à un angle de 45°.

2

Dar forma al tramo resultante de la acción anterior, siguiendo las indicaciones mostradas en la imagen correspondiente. Colocar el número de conjuntos de unión (ref. CUB) necesarios, según la disposición mostrada. Shaping the straight section resulting from the action above, following the indications shown in the corresponding image. Place the number of connecting or fasteners (ref. CUB). Façonnez la section droite résultante de l'action précédente, en suivant la forme indiquée dans l'image. Placer le nombre nécessaire d'éclisse d'assemblage (réf. CUB), selon la disposition illustrée.

Cambio de nivel

Elevation level change / Changement de niveau



1

Cortar las varillas longitudinales y/o transversales indicadas en la imagen, con la ayuda de tenazas de corte. Aplicar el corte limpio, justo sobre el punto de unión, y con un ángulo de 45°. Cut the longitudinal and / or transverse wire indicated in the image, with the help of cutting pliers. Apply the clean cut, just over the joint point at a 45° angle. Coupez les tiges longitudinales et/ou transversales indiquées sur l'image, à l'aide d'une pince coupante. Appliquez une coupe propre, juste sur la tige transversale, et à un angle de 45°.

2

Dar forma al tramo resultante de la acción anterior, siguiendo las indicaciones mostradas en la imagen correspondiente. Colocar el número de conjuntos de unión (ref. CUB) necesarios, según la disposición mostrada. Shaping the straight section resulting from the action above, following the indications shown in the corresponding image. Place the number of connecting or fasteners (ref. CUB). Façonnez la section droite résultante de l'action précédente, en suivant la forme indiquée dans l'image. Placer le nombre nécessaire d'éclisse d'assemblage (réf. CUB), selon la disposition illustrée.



AISCAN, S.L.

Camino Cablesols, S/N · PO box 41

03410 Biar (Alicante)

T: +34 965 811 920 · F: +34 965 811 981

post@aiscan.com



AISCANAR · AISLANTES CANARIOS, S.L.

Pol. Ind. Arinaga · C/ Las Mimosas, 63A

35118 Agüimes (Las Palmas)

T: +34 928 184 344 · F: +34 928 184 345

aiscanar@gmail.com



MOROCCO

ENERCA SARL

Tanger Automotive City (TAC)

Commune de Jouamaa, Fahs-Anjra

maroc@aiscan.com

www.aiscan.com

